

# 올바른 레이저 커팅기 사용법

건축학전공

평일 오전 9시 - 오후 6시까지  
사이트에서 예약 후 사용 가능

야간 및 주말 예약은 꼭 과 사무실에서 예약

자리 이탈 절대 금지

사용일지 작성 필수

쓰레기 꼭 좀 치워주세요.


# 1. 네 개의 전원을 켤다.



## ①에어 컴프레서

빨간 버튼을 위로 올린다

## ②냉각기



## ④환풍기




## ③커팅기






3. 옆에 있는 MDF만큼 높이를 띄운다. (7mm)



윗면이 검정면이 되도록 높이값을 조절한다.  
자르는 재료의 두께마다 변경되어야 한다.

#### 4. 컴퓨터에서 시작을 누른다.



시작을 누르면 설정되어 있던 원점에서 **진짜 바로** 시작하기 때문에 커팅기에서 미리 원점을 셋팅해두고 시작한다.

5. 레이저를 돌리는 중에 에어가 남아있는지 상태를 확인한다.

돌리는 중에 컴프레서에서 소음이 나면 잠시 커팅기를 정지 시키고  
에어가 찰 때까지 기다렸다가 재시작하는 것을 추천합니다.

**※에어는 화재 예방과 커팅이 잘 되게 도움을 줍니다.**

## 6. 다 사용하고 나서 나온 쓰레기는 엘베 앞 쓰레기통에 버린다.



쓰레기는 모형제작실에 버리지 않습니다.

**개인 소지품, 쓰레기**  
다 챙겨서 나가시길 바랍니다.

**아름다운 사람은  
머문 자리도 아름답습니다.**

1. 예약 시간 엄수
2. **자리 이탈 금지**
3. 쓰레기 정리
4. 대리 커팅 금지 (커팅기 교육 안받은 사람의 것을 대신 해주는 행위)
5. **문제가 생기면 무조건 과사로**
6. 예약된 사람의 시간에 다른 사람이 잠깐이라도 쓴다면 일지를 꼭 작성해주세요.
7. 하루에 최대 3시간, 일주일 5시간 예약 가능

**어길시 임의로 마감 기간에 예약 금지하겠습니다.**